



避難経路図



(003) 涌波町宿舎C棟 昭44 R5 1,090㎡ 1～5階 各階 218㎡

(004) 涌波町宿舎D棟 昭44 R5 1,090㎡

消 : 消火器



(001) 涌波町宿舎A棟 昭43 R5 965㎡ 1～5階 各階 193㎡

(002) 涌波町宿舎B棟 昭43 R5 965㎡

消 : 消火器

火災が発生したら、119番通報を行うとともに、
棟の班長は下記に連絡してください。

平日、土曜 9:00～15:45 宿舎管理事務所 TEL287-5016

上記以外の日時 角間キャンパス中央監視室 TEL264-6295